

## Löt- und Abdeckmittel JE 740

### Beschreibung

Das Löt- und Abdeckmittel JE 740 verhindert das Oxidieren der Ware beim Löten und begünstigt die Flieseigenschaften des Lotes.

### Anleitung

Die zu lötende Ware muss sauber und fettfrei sein. Vor allem Fett und Ölrückstände können durch mangelnde Benetzung zu großen Problemen führen.

Die Teile in das Löt- und Abdeckmittel tauchen oder mittels Pinsel einstreichen

Werden mehrere Werkstücke gelötet, so kann man diese an der Luft trocknen lassen. Ansonsten werden die Warenstücke abgeflammt. Ein weißer Schutzfilm muss gleichmäßig auf der Oberfläche sichtbar sein!

- Löten mit Hydrozon oder offener Gasflamme.
- Ablösen der Rückstände
- Die gelöteten Teile werden in heißem Wasser abgekocht.

Ferner bieten wir das Lötmittel HR an. Dieses Lötmittel ist für das oxidfreie Löten, mit dem Hydrozongerät entwickelt worden.

